

筆電投影操作說明

第一步. 利用遙控器開啟投影機



第二步. 利用操控筆操作。


(將遙控筆電池加裝上去，即可使用)



第三步. 利用**操控筆**操作選擇模式（直接點選白板）

如不知道選擇何種模式，請參照p. 7-8的表一與表二。

若進不到選擇畫面，選擇螢幕左下角的**主頁面鍵**。




第四步. 選擇投影方式 提供三種使用方式

第一種：直接開啟圖書館所提供的桌機做使用。(p. 4)


第二種：有線投影 → 利用HDMI線做連接。(p. 5)

第三種：無線投影 → 利用手機或電腦進行無線投影。(手機p. 6、電腦p. 7-8)

選擇想要的類型後按照螢幕顯示操作即可。



第一種：直接開啟圖書館所提供的桌機並使用投影機選擇HDMI1螢幕投影。




電腦開機鍵在螢幕後方
螢幕開啟鍵在螢幕右下方



第二種：有線投影 → 利用HDMI線做連接。

將放置在圖書館桌機旁的HDMI線連接到自己的電腦(設備)後，
投影機選擇HDMI2即可。



如沒有同步顯示
要到設定裡的顯示器調整




第三種：無線投影 → 利用手機或電腦進行無線投影。

使用LAN選項，並且將手機WIFI設定為NIU-802.1X。

*手機或電腦如沒有EPSON軟體需自行下載。

手機


1. 下載 Epson iProjection
2. 連接至投影機



第三種：無線投影 → 利用手機或電腦進行無線投影。
使用LAN選項，並且將手機或電腦WIFI設定為NIU-802.1X。
*手機或電腦如沒有EPSON軟體需自行下載。

手機

3. 投影影像



第三種：無線投影 → 利用手機或電腦進行無線投影。

使用LAN選項，並且將電腦WIFI設定為NIU-802.1X。

*手機或電腦如沒有EPSON軟體需自行下載。

電腦

操作步驟：1

到網頁搜尋Epson iProjection Ver.3.34並下載

Epson iProjection 無線投影軟體



放大



最佳無線投影軟體

透過Epson iProjection App讓不同裝置投影更簡單!

- 支援IOS/Android/Windows/MAC等作業系統
- 支援多達50部裝有Epson iProjection的裝置連線投影影像
- 最多可同時呈現四個畫面
- 透過主控者模式，可投放影像顯示與管理多台投影機


Windows 下載 ▶

MacOS 下載 ▶

ANDROID 下載 ▶ | IOS 下載 ▶

電腦

EPSON無線LAN操作說明



操作步驟: 2

1. 投影機訊號選擇到「LAN」模式
2. 筆電(NB)連線到「NIU-802.1X」，並輸入WIFI密碼。



EPSON無線LAN操作說明



操作步驟: 3

1. 筆電開啟「Epson iProjection Ver.3.34」無線投影軟體。

選擇高級連接，然後按一下



2. 選擇「高級連接」，按下 **確定鍵**


EPSON無線LAN操作說明

操作步驟：4

自動搜尋網路投影機

您可自動搜尋網路上的可用投影機，接著只要選擇投影機便可投影影像。


按一下搜尋畫面上的自動搜尋。



操作步驟：

1.此時會跳出投影機名稱，勾選投影機名稱，按下 **加入**

表一.



表二. 欲投影畫面流程一覽表

